

Mobiler Makerspace Schleswig-Holstein

Kurzanleitung Tablet-PC Samsung Galaxy Tab A

Enthalten: 4 Samsung Galaxy Tab A mit Zubehör

benötigte Materialien: siehe jeweilige Anwendung

Vorbereitung: ggfs. die Tablets mit den beiliegenden Ladekabeln (USB-Kabel + Netzstecker) aufladen.



Auf den Android-Tablets finden Sie nicht nur alle Apps, die Sie für die Inhalte des Mobilen Makerspace Schleswig-Holstein benötigen, sondern auch einige andere nützliche Apps, mit denen Sie das Tablet selbst als „Makerspace-Aktion“ einsetzen können, z.B. um Trickfilme zu drehen.

Das Tablet schalten Sie ein, indem Sie den oberen der beiden seitlichen Knöpfe rechts am Tablet mehrere Sekunden lang drücken. Entsperren Sie den Bildschirm, indem Sie zur Seite streichen, ein Passwort ist nicht nötig. Nun finden Sie mehrere Seiten mit verschiedenen Apps und den LEGO-WeDo-Infodateien. Starten Sie die gewünschte Anwendung, indem Sie sie antippen. Die Bedienung der Apps ist in den jeweiligen Kurzanleitungen erläutert, zur App „Stop Motion Studio“ finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung unter www.bz-sh.de.

Zum Ausschalten halten Sie den oberen der beiden seitlichen Knöpfe rechts am Tablet für mehrere Sekunden gedrückt. Wählen Sie auf dem Display den Punkt „Ausschalten“. Bitte stellen Sie vor dem Zurückschicken sicher, dass alle Tablet wirklich ausgeschaltet sind.